

P3

品番 700361 P20608 CL
700378 P20608 CR CL

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みの上、正しくお使いください。
本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

安全に関するご注意

警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店へご相談ください。
- 器具や電球（ランプ）を布で燃やさないでください。火災、感電の原因となります。

注意

- 本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。しろうと工事は、危険です。
- 点灯や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因となります。
- 温度の高くなる物を置かないでください。器具の下にストープ等を置かないでください。火災の原因となります。

仕様

室内用 室内でお使いください。

定格

使用電圧	使用電球
AC100V	E26 40W 普通球

電球の交換・お手入れ

電球の交換について
電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

電球の交換方法

1. 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。
2. グル、グローブを外す。
3. 電球を交換する。
4. 本体にグリル、グローブを取り付ける。
取付けが不完全な場合、感電・落下の原因となります。均等に締め付けな場合、また過剰に締め付けた場合ガラスが破損する場合があります。

お手入れについて

- 明るく安全にご使用いただくために、定期的な清掃、点検してください。（6ヶ月に1回程度）
- 感電火災落下の原因となります。
- グル、グローブを石けんにひたした布をよくしぼってふき取り乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 本体、グリル、石けんにひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等揮発性のものを使用したり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
- 初度の多い所。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 凹凸のある面には、取付けしないで下さい。火災・感電・漏電の原因となります。
- 垂直な壁面への正立方向の取付け専用です。取付け方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付けをすると火災・落下しけがのおそれあり。

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

警告

- この器具は、室内用照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。
- 感電火災落下の原因となります。
- 周囲湿度が55%以上の所。
- 屋外の水のかかるところや、風呂場など湿気の多い（85%以上）所。
- 振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスのまじり所。
- 初度の多い所。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 凹凸のある面には、取付けしないで下さい。火災・感電・漏電の原因となります。
- 垂直な壁面への正立方向の取付け専用です。取付け方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付けをすると火災・落下しけがのおそれあり。

注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因となります。
- 温度の高くなる物の上に取付けしないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付けしないでください。火災の原因となります。

各部の名前と付属部品

▲ 注意 施工前に部品をご確認ください。

本体部分

- 本体（真鍮製）=1ヶ
- グローブ=1ヶ
- グリル（真鍮製）=1ヶ
- 電球=1ヶ



天井フランジセット部分
天井フランジ=1ヶ
ペンダントリング=1ヶ

角形引掛シーリング用キャップ
ペンダントリング

天井すき間調整リング 天井フランジ

天井面への取付け


注意

- 既に設置されている引掛シーリング台座、埋め込みローゼットの天井面への取付け強度が本製品の重量（真鍮チェーン等含む）に耐えられない場合取付けできません。
- 種別天井面への取付けは、30度までですが、吊フック等を使用すれば、45度まで対応できます。吊フックに関しては一般市販品でチェーン等を含んだ重量に耐えられる商品をご使用ください。

取り付け方

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。


天井面



天井フランジ

天井フランジにペンダントリングをかませ、天井面に既に設置してある引掛シーリング用台座もしくは埋め込みローゼットに角形引掛シーリング用キャップを取り付けて下さい

天井面



しっかりと天井部分に取り付けした後、天井フランジと天井部分のすき間調整を天井すき間調整リングのマイナスビスを固定して使い行って下さい。

チェーンを延長される場合は本体とフランジ部分の総重量が5kg以下になる範囲で行って下さい。
許容重量を超えますと天井面に既に設置してある引掛シーリング用台座もしくは埋め込みローゼット破損し落下する可能性があります。